

Version2.1. v



保証期間: 1年間

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。







● サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場 合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を 記載したメモ、購入日を確認できる納品書やレシート、商品を 下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場 合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している 場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場 合がございます(PCサイトのみ)

http://www.thanko.jp/support/

■ メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記 アドレスまでご連絡ください(携帯電話のメールアドレス ,yahoo、outlook、hotmail、live.jpなどのメールアドレス は、返信の連絡ができない場合がございます)

thanko.jpからのメールを受信できるメールアドレスかお 問い合わせください。

support@thanko.ip

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び 損傷に関してはサポート外となります。

サンコー株式会社カスタマサポート(修理品の送付先) 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階 TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329 (月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● microSDカードのセット

カード印刷面がミラー側になるように、カード挿入口 にセットします。カチッと音がするまで爪先で押し込 んでください。



カードを抜く時は、カードを爪先で押し込むと、カードが 出てきますので、掴んで抜いて下さい。 カードの着脱は必ず電源OFFにして行ってください。

microSDカードは、16GBもしくは32GB、Class10 を推奨します(SDHC規格のカードに対応していま す。SDXC規格のカードには対応していません)

容量の少ないmicroSDカードを使用した場合、短時 間の録画しかできません。またロックされたファイ ルが増える事でループ撮影ができず撮影が止まって しまう場合がございます。

● 仕様

サイズ	幅310×高さ100×奥行30(mm)、242g
電源	12V/24V 対応、シガーソケットより給電
	バッテリー内蔵
付属品	本体、シガーケーブル(350cm)、取付バンド(2本)
	日本語説明書
液晶サイズ	5インチカラーLED
画角	360度
記録メディア	microSDカード(8~32GB Class10推奨)
記録ファイル	動画:mp4形式 1440×1440 24fps
	静止画:JPG形式 1440×1440
撮影時間	32GBのmicroSDカード使用 約5時間半
	(※状況により異なります)
画素数	300万画素
コーデック	H.264
マイク・スピーカー	内蔵
Gショックセンサー	内蔵
赤外線LED	なし
対応OS	Windows 7/8/10
パッケージサイズ	幅342×高さ65×奥行116(mm)
パッケージ重量	739g

● ルームミラーに装着する

ーに添わして下さい。

バンドで付けます。

Ζ.

● セット内容

	1	
6	_	
	-0-	
-		1 [] 3
2	-	

①本体 ②シガーケーブル(350cm) ③取付バンド(2本)

ご注意

ご購入時、液晶画面とカメラに液晶保護のビニール (商品到着時までに液晶面に傷がつかないよう)が貼 り付けられている場合がございます。指でつまみ剥が してご利用ください。

● ケーブルの接続

車のエンジンをかける前に、カメラ本体のUSBポートに 付属のシガーケーブルを差し込みます。シガーアダプタ 側を車のシガーソケットに差し込みます。





● 初期設定

車のエンジンをかけると、本製品の電源が入り自動的 に録画が開始されます(赤い●が点滅します) ※録画が始まらない場合は「トラブルシューティング の項目をご確認ください。※最初にお使いになる時は、 内蔵バッテリー充電のため、電源が入るのに時間がかか る場合があります。

本製品は電源ボタン以外は、全てタッチパネルの操作と なります。



まず日付・時間の設定を行います。 ①画面をタッチし、一番左側の □【をタッチして 撮影を停止します。 ②右から2つ目 👸 をタッチします。 ③左にある【システム】をタッチします。 ④時間設定の横にある年月日をタッチします。 ⑤数字をスライドして年月日を設定します。 ⑥確定をタッチします。 ⑦次に年月日の横の時間をタッチします。 ⑧数字をスライドして時間を設定します。 ⑨確定ボタンをタッチします。 以上で日時設定は完了です。

● メインメニューについて



①動画撮影…動画撮影のオンオフ ②静止画撮影…静止画を1枚撮影します ③再生…撮影したデータを再生します ④設定…各種設定を行います ⑤モード変更…カメラモードの変更を行います



①動画撮影…動画撮影のオンオフ ②静止画撮影…静止画を1枚撮影します ③ロック…現在録画中のデータを上書きしないよう にロックをかけます。 ④設定…カメラモードの変更を行います

次にスクリーンセイバーの設定を変更します。スクリー ンセイバーは、設定した時間後に画面を自動的に消す ことができます(消えてる間も録画は継続されます) 消灯中は画面にタッチすると画面が表示されます。画面 を表示したままの設定も可能ですが、運転中のわき見 運転に繋がる、内蔵バッテリーの無駄な消費、液晶の 寿命を伸ばす為にも必要以外は消してのご利用をお勧 めします。 ①左にある【記録】をタッチします。 ②一番下にあるスクリーンセイバーの右横の【オフ】を タッチします。 ③1分・2分・5分・オフと設定があります。オフ以外 の時間を選びます。 ④左上の 🛨 をタッチして元の画面に戻ります。 | ● 録画を開始する(使用方法) 「初期設定」の内容を変更していただければ準備は終了 です。車のエンジンを入れれば、自動的に本製品の電源 がオンになり録画が開始されます。 車のエンジンを切れば、録画の停止・保存を行い、本製品 の電源が自動的にオフになります。 本製品には色々な機能や、細かい設定が可能となってい! Q:カードエラーと表示されます。 ます。初期設定の内容だけで、ドライブレコーダとしての ご利用が可能ですが、必要な時は設定を変えてご利用く ださい。

「● トラブルシューティング

- Q:microSDカードをセットしなくても使用できますか? A:設定も含め操作に問題ございますので、必ずmicroSD カードをセットしてからご利用ください。
- Q:車のエンジンを入れても電源が入りません。電源が入 ってもすぐ電源が落ちます。液晶モニターが正常に表 示されません。
- A: 内蔵の充電池が完全に無くなっている可能性がありま す。電源が落ちたままの状態で結構ですので、30分 ほどシガーソケットに接続したままにして充電を行っ てください。そのあとに電源を入れ直して正常に動作 するかご確認ください。
- Q:使用する度に、日付や時刻、設定した項目がリセット (ご購入時の状態) されます。
- A:内蔵の充電池が完全に無くなると、設定した項目がリ セットされます。再度設定を行ってご利用ください。 (パーキングモードを使用時、録画回数が多いと内蔵 の充電池が早く減ってしまう場合がございます。頻繁 にリセットされてしまう場合は、設定を切ってご利用 ください。

A:microSDカードに問題が起きております。新しい microSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用 ください。(32GB class 10推奨)

- Q:電源は入りますが、どのボタンを押しても反応せず、 何も操作ができません。
- A: 誤動作により、何も操作できない状況になっている可 能性がございます。先の尖ったクリップなどをご用意 いただき、リセット穴に差し込んでください。電源が 強制的に遮断されリセットされます(設定した項目は 消えません)



- Q:64GB、128GBのmicroSDカードを入れましたが、 録画ができません。
- A:本製品が対応するmicroSDカードは、SDHC規格のカ ード(~32GBまで)となります。SDXC規格のカー ドには対応をしていない為、ご利用いただくことがで きません。

● 設定詳細

- ◆記録
- ・常時録画…1ファイルの長さを設定します。1分 /2分/5分から選びます。
- ·Gセンサー…衝撃を感知すると録画データを自動 でロックするGセンサーの感度を設定します。
- ロー(感度弱)ミドル(感度中)ハイ(感度強) ・自動録画モード…電源がオンになると自動的に録 画がスタートするようにするかどうかを設定しま
- す。オンにすることを推奨します。
- ・音声記録…録画と同時に音声を録音するかどうか を設定します。
- ・バックカメラ鏡像…使用しません
- ・スクリーンセイバー…画面消灯のオンオフを設定 します。1分/2分/5分/オフから選択します。画面 が消灯しても、録画は継続されます。 ※電源ボタンを押す事で、画面表示のオンオフが可
- 能です。 ◆システム
- ・言語設定…メニューの表示言語設定 ・音声設定…音量の調整 ・時間設定…本体の日時を設定します ・システム…Format (SDカードのフォーマット) リセット(本体システムを初期状態に戻します) ・ファームウェアーバー…ファームウェアーのバー ジョンです

● 再生について

再生ボタンをタッチすると、撮影したデータを見る 事ができます。撮影データの一覧が表示されますの で、再生したいデータをタッチしてください。



各ファイルを長押しすると、データを削除する事が できます。 再生中に 🎦 ボタンを押すと、カメラモードを変更 する事ができます。

● カメラモードに<u>ついて</u>

◆ワイドアングルモード 広角レンズモード。通常のドライブレコーダーに近 い画面になります。 ◆球面モード カメラから真下360度を球面状態で撮影します。 ◆フロント&バックモード カメラの正面と真下を撮影し、上下2画面で表示さ れます。 ◆マルチウインドウモード 90度ごとの画面を4画面で表示します。 球体モード、フロント&バックモード、マルチウイ ンドウモードでは画面をスライドさせて動かす事が できます。 またフロント&バックモード、マルチウインドウモ ードでは、分割された画面をダブルクリックすると その画面が全画面表示されます。再度その画面をダ ブルクリックすると、分割画面に戻ります。

● 出力した動画が再生できない場合

出力した動画がご使用のパソコンでうまく再生されない 場合は以下の動画再生ソフトをお試しください。

弊社ではCodecのインストール不要な、GOM Player での再生を推奨しております。 正常に再生されない場合は「GOM Player」(無料)を インストールして動画の再生をご確認ください。

http://www.gomplayer.jp/player/

※GOM Playerの使用方法などは弊社のサポート外となります。再生方法など詳しい使用方法ご案内しておりませんので、検索などをしてご確認ください。



撮影したデータをパソコンにコピーする場合は、下記 の様に保存したい場所へ(この例ではドキュメントフォル ダ)ドラッグしてコピーをしてください。



撮影したデータを削除する



左クリックしたまま

データをごみ箱に入れた場合は、即削除されますのでご 注意ください。

撮影したデータを再生中の場合は、削除をする事ができ ません。再生を停止した後、ごみ箱に入れてください。

■フォーマット方法(microSDの初期化)

「マイコンピューター」から、本製品の「リムーバルディスク」を右クリッ クしていただき、表示されたメニューからフォーマットを選びフォーマッ ト、またはクイックフォーマットを行ってください。

※必要なデータは事前にハードディスクなどへ保存後、フォーマットを 行ってください。

【 ● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字を クリックするか、「USB Mass storage Device」の取り出し の文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後に、パソコンから本製品を取り外してください。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコ ンから取り外すと、本商品の破損やファイルの破損に 繋がりますので、ご注意ください。

🔺 ご注意 🛕

操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。

- ・microSDカードは付属いたしません
- ・カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。 別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください (microSDカードは消耗品となります)
- ・使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。
- ・シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願い致します。 USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用はサポート外となります。
- ・本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。
- ・本製品は日本販売向けの商品となります。
 海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

	1	1	
● パーキングモードについて	● 撮影したデータをパソコンで見る		
衝撃を感知すると自動的に録画を開始するパーキング モード(駐車監視モード)は、電源を切るときに設定しま す。 電源が切れると、画面に【電源オフ】【駐車監視】【取り消 し】と3つのメニューが表示されます。【駐車監視】を選 択します。 画面の表示が消え、パーキングモードが開始されます。 ※パーキングモード切替から1分以内は、衝撃を感知し ても録画されません。 パーキングモード時に衝撃を感知すると、録画をスター ト。11秒間撮影後再び消灯します。撮影されたデータは 自動的にロックされます。 衝撃感知の感度はGセンサーと同じです。	 ◆パソコンにカードを読み込む 撮影したデータをパソコンで見るには、microSDカード を本体から抜き、カードリーダー(別売)などでパソコン に読み込ませます。 ○Windows7以下の場合 スタートボタン→コンピュターをクリックします。 ○Windows8の場合 アプリー覧→PCをクリックします。 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。 ○Windows10の場合 スタートメニュー→エクスプローラー→デバイスとドラ イブでドライブをダブルクリックします。 リムーバブルディスク内【video】に撮影したデータが保 存されています。 ・thumbnail…サムネイル画像保存フォルダ ・A…動画保存フォルダ ・B…使用しません ・pic…静止画保存フォルダ ・sos…ロックされたデータの保存フォルダ 	 ◆ソフトのインストール 撮影されたデータを正しくみるためには、ソフトが必要になります。ドライブレコーダーで撮影をすると、mircroSDカード内に、自動的に再生用のソフトが保存されます。 ①リムーバブルディスクに保存されている 【VeSee_setup.exe】をダブルクリックします。 ②「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら「はい」を選びます。 ③インストール画面が表示されます。「NEXT」をクリックします。 ④ソフトのインストール先を聞かれますので、画面に表示されている場所以外にインストールする場合は、「change」をクリックして、保存先を選択し「NEXT」をクリックします。 ⑤「NEXT」→「NEXT」をクリックするとインストールが始まります。 ⑥「finish」をクリックするとインストールは終了します。 以上でソフトのインストールは終了です。 	◆アップデートの確認 ディスクトップにある【VeSee】のショートカットアイコン をダブルクリックすると、【VeSee】が起動します。起動 すると、まずソフトのアップデートの確認が始まります。 ダウンロードを行いますので、最後に「finish」ボタンが 表示されたらボタンをクリックして、アップデートを終了 します。 ※起動した際に、ウイルスセキュリティソフト(ウイルス バスター等)が警告を出す場合があります。使用を許可 した上でご利用下さい。

● VeSeeの使い方



基本的な使い方

①Play Listの下にある+をクリックして、動画をリストに加えていきます。

②リストから動画を選択後、再生ボタンを押します。

③撮影データは球面モードになっています。画面下の「2画面」「4画面」「ワイド」をクリックすると画面が変わります。 カメラの向きをクリックすると、下、上、正面など、カメラの方向が変わります。 マウスをドラッグして、画面を動かす事も可能です。



画角の変更について

「Select File」をクリックしてデータを読み込みます。 マウスを動かして画面上の○を動かしたり、サイズを変更 して、読み込みたい範囲を設定します。 「Save」を押すとその状態が保存され、以降設定した範 囲のみ再生されるようになります。

rag the sc	sen to adjust the ang	21		
hag the so	ten 15 odjuit The ang	ýa		 2) (14)
rag the lot Add	e a q	er Quette	Riosie	er) (166
Add (ge Quella	accounts.	 e) (160
Add (Add (Desctor) Nece		99 Quaito	prosesse	
Add Deector		99 Que 172	N. Korthi	e) (144

サイズ変更(出力)について

「Add」をクリックしてデータを読み込みます。カメラ方 向やカメラモードを変更し、出力したい画面を選択しま す。また画面を直接ドラッグして方向を決める事も可能 です。画面が決定したら出力先を「Browse」で決め、 出力サイズを選択し、最後に「Start」を押すと出力作 業が始まります。

