

充電式エアダスター「SHUっとな」
取り扱いマニュアル

型番:RECHARD3
Version1.0.y



保証期間: 12か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内
動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)
support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)
〒101-0021
東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階
TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	直径62×高さ196(mm)
重さ	462g
付属品	本体、ノズル、ACアダプタ、日本語説明書
電源	ACより充電
入力	100-200V 50/60Hz 8W
出力	DC15V/1A
充電時間	約4時間半※状況により異なります
風速	200kph以上
ノズル長	120mm
ノズル口径	6mm
パッケージサイズ	幅132×高さ360×奥行78(mm)
パッケージ込重量	691g

⚠️ ご注意

- ・長時間の使用はモーター故障の原因になります。5分ほどを目安にお使いください。
- ・クリーニング用途以外には使用しないでください。
- ・人や動物に向けてご使用にならないで下さい。
- ・分解しないでください。
- ・異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を中止し弊社サポートまでご連絡下さい。

セット内容



- ①ダスター本体
- ②ACアダプタ(140cm)
- ③ノズル

● 本体の組立

ノズルを本体に取り付けます。外れないように、しっかりと奥まで入れて下さい。



● 充電方法

本体の底にある端子に、ACアダプタを差し込み、充電して下さい。充電中はACアダプタのLEDランプが赤に点灯します。充電が終わるとランプが緑点灯に変わりますので、アダプタを抜いて下さい。充電しながら使用する事もできます。




LEDランプ
充電中:赤
満充電:緑



● 使い方

①本体の電源ボタンを長押しします。電源ボタン上部3か所が青に点灯して電源が入ります。



電源オン



エアボタンを
押ししている状態

充電がなくなるとトリガーボタンを押しても、すぐに電源ボタンのランプが消えるようになります。その場合は充電をしてください。

②本体のトリガーボタンを押し続けると、電源ボタン下部3か所がオレンジに点滅し、ノズルからエアがでます。ボタンが押されている状態では、ノズル上部のLEDライトが点灯します。



長時間の連続稼働はおやめください。5分を目安としてご使用下さい。

③使用後は電源ボタンを長押しします。電源ボタンのランプが消灯し、電源がきれます。電源オンの状態で、何も動作しなければ5分で電源が切れます。